

WOL (Wake On LAN) ご利用でのご注意について

接続先 PC のリプレースにより、WOL (Wake On LAN) 機能がご利用できない場合があります。
既に OnlineScreenView で WOL をご利用している場合は、リプレース前に PC の仕様確認をお願い致します。
また、これから WOL をご利用予定のお客様も PC の仕様確認をお願い致します。

1. カタログなどでの確認

通信、または、ネットワークの項目を確認します。

①WOL に対応している場合

“Wake On LAN 対応”の記載があります

通信	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応
	無線LAN	IEEE 802.11ax (2.4Gbps) 対応、IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 準拠 (W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠 (MU-MIMO対応)
	Bluetooth®	Bluetooth V5.1準拠

②WOL に対応していない場合

“Wake On LAN 対応”の記載がありません

通信	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
	無線LAN	IEEE 802.11ax (2.4Gbps) 対応、IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 準拠 (W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠 (MU-MIMO対応)
	Bluetooth®	Bluetooth V5.1準拠

2. その他

WOL 対応の有無についてご不明な場合、ご購入予定の PC 提供会社様、ご販売店様へのご確認をお願い致します。
また、弊社サポートから WOL 対応有無の確認やお客様へのご回答は行っておりません。
予めご了承をお願い致します。

※WOL はハードウェアの機能となります。

OnlineScreenView では、このハードウェアの機能を使いリモートでの電源 ON を実現しております。
この機能が無い場合、リモートでの電源 ON はご利用できません。